

Vejledning til din elmåler: Type E450 Landis+Gyr

Du kan klikke dig frem til mange brugbare informationer på selve måleren. Det sker ved at bruge målerens grønne knap. Som udgangspunkt skifter du menuer med korte tryk og vælger en menu med et langt tryk (over 2 sekunder).

Målerens mest anvendelige funktioner

1. Din måler viser som udgangspunkt den aktuelle tællerstand - altså hvor mange kWh der er brugt, siden den blev tilsluttet. Det er også denne visning, måleren automatisk vender tilbage til, hvis du ikke trykker på noget i 30 sekunder.
2. Hvis du laver 2 korte tryk på denne knap, fremkommer menupunktet Std_data. Vælg dette med et langt tryk. Den første visning i displayet viser husstandens øjebliksforbrug i kW. Du kan kende visningen ved, at koden 1.7.0 forekommer i venstre side af displayet. Hvis du har et VE anlæg (solceller), kan du også få vist leveret el til nettet. Dette gøres med 3 korte tryk lige efter det lange tryk fra tidligere. Koden 2.8.0 forekommer i venstre side af displayet.

Øvrige knapper

3. Anvendes til gentilslutning.
4. Denne lampe blinker 1.000 gange pr. kWh.
5. Lampe anvendes ikke.

Husk at du ikke kan ødelægge noget ved at klikke på målerens knapper.

Så udforsk den og benyt den til at blive bevidst om dit elforbrug.

Rigtig god fornøjelse!

