

Vejledning til din elmåler: Type E600 Landis+Gyr

Du kan klikke dig frem til mange brugbare informationer på selve måleren. Det sker ved at bruge målerens sorte knap. Som udgangspunkt skifter du menuer med korte tryk og vælger en menu med et langt tryk (over 2 sekunder).

Målerens mest anvendelige funktioner

1. Din måler viser som udgangspunkt den aktuelle tællerstand - altså hvor mange kWh der er brugt, samt hvor meget der er produceret. Denne scroller automatisk mellem købt, solgt samt øjebliksforbrug i kW.
2. Denne knap anvendes til at tilgå menuen.
3. Denne lampe blinker 50.000 gange pr. kWh.
4. Lampe anvendes ikke.

Solmåleren er standard programmeret til at scrolle mellem tællerværk 1 og tællerværk 2 med 10 sek. interval.

Husk at du ikke kan ødelægge noget ved at klikke på målerens knapper.

Så udforsk den og benyt den til at blive bevidst om dit elforbrug.

Rigtig god fornøjelse!

